مقالات آسانسور

آسانسور پانورامیک

نویسنده: مدیر هیراد صنعت تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ زمان مطالعه: ۴ دقیقه بازدید: ۷۷



آسانسور های پانارومیک – Panoramic lifts : ترکیبی از هنر و مهندسی آسانسورهای پانارومیک به آسانسورهایی با کابین شیشه ای که معمولا در نمای ساختمان نصب میشوند گفته میشود.آسانسورهای پانارومیک میتواند به ساختمان شما زیبایی فراوانی اضافه کند

.بکار گیری طراحانی زبده و نیروهای متخصص در نصب این آسانسورها سبب گردیده آثاری زیبا از این [...]

آسانسور های پاناروميک – Panoramic lifts :

ترکیبی از هنر و مهندسی

آسانسورهـای پانـارومیک بـه آسانسورهـایی بـا کـابین شیشـه ای کـه معمـولا در نمـای ساختمـان نصـب میشونـد گفتـه میشود.آسانسورهای پاناروميک میتواند به ساختمان شما زیبایی فراوانی اضافه کند .بکار گیری طراحانی زبده و نیروهای متخصص در نصب این آسانسورها سبب گردیده آثاری زیبا از این شرکت در این زمینه خلق شود.

ویژگیهای آسانسور پاناروما هیراد:

* تنوع بسیار زیاد در زمینه طراحی

* ساخت کابین از جنس شیشه لمینت(شیشه جلواتومبیل)، این نوع شیشه در مقابل ضربه بسیار مقاوم میباشد و چنانچه بر اثر خوردن ضربه شدید بشکند فرو نمیریزد و در جای خود باقی میماند .

شرکت هیراد صنعت جهت رفاه شما مشتریان گرامی اقدام به راه اندازی درخواست آنلاین سرویس نموده است . در صورت نیاز می توانید از لینک پایین صفحه جهت ثبت درخواست خود اقدام فرمایید . در اولین فرصت با شما تماس می گیریم .

منتظر تماس شما هستیم هیراد شایسته اعتماد

آسانسور پانوراما چه تفاوتی با آسانسور معمولی دارد؟

آسانسور پانوراما (پانورامیک) از نظر سازوکار حرکتی با آسانسورهای معمولی تفاوت اساسی ندارد و می‌تواند کششی یا هیدرولیک باشد؛ تفاوت اصلی در طراحی کابین و چاه است. در این آسانسور دست‌کم یک یا چند وجه کابین شیشه‌ای است و چاه هم یا با سازهٔ فلزی و شیشه پوشیده می‌شود یا در فضای باز (مثل نمای ساختمان یا آتریوم) قرار می‌گیرد. به همین دلیل، علاوه بر محاسبات معمول آسانسور، طراحی سازه، نما و نورپردازی هم در آن نقش مهمی دارد.

کاربردهای آسانسور پانورامیک

- **مراکز خرید و پاساژها:** نصب در آتریوم یا فضای وید برای دید کامل به طبقات.
- **هتل‌ها و برج‌های اداری:** نصب در نما یا لابی به‌عنوان یک عنصر معماری.
- **ویلاها و ساختمان‌های مسکونی خاص:** نصب در حیاط یا کنار ساختمان، به‌خصوص وقتی چاه آسانسور در طرح اولیه پیش‌بینی نشده باشد.
- **رستوران‌ها و مکان‌های گردشگری:** جایی که منظرهٔ بیرون بخشی از تجربهٔ کاربر است.

نکات فنی در انتخاب و طراحی

شیشهٔ کابین و چاه

در بدنهٔ کابین و دیوارهٔ چاه معمولاً از شیشهٔ لمینت (چندلایه) یا شیشهٔ سکوریت لمینت‌شده استفاده می‌شود تا در صورت شکستن، تکه‌ها به لایهٔ میانی بچسبند و فرو نریزند. ضخامت و نوع شیشه باید بر اساس طراحی مهندسی و الزامات استاندارد آسانسور تعیین شود، نه صرفاً بر اساس ظاهر.

محل نصب و شرایط محیطی

آسانسوری که در نمای بیرونی نصب می‌شود در معرض آفتاب، باران، گردوغبار و تغییرات دما قرار دارد. تابش مستقیم آفتاب می‌تواند داخل کابین را گرم کند؛ بنابراین تهویهٔ مناسب کابین، آب‌بندی اتصالات و محافظت از قطعات برقی در برابر رطوبت باید از ابتدا در طرح دیده شود.

نوع سیستم محرکه

برای حفظ ظاهر شفاف، طراحان اغلب سیستم‌هایی را ترجیح می‌دهند که تجهیزات کمتری در دید قرار دهند؛ مثلاً آسانسورهای بدون موتورخانه یا هیدرولیک، بسته به ارتفاع و شرایط ساختمان. انتخاب نهایی باید پس از بازدید و بررسی سازه انجام شود.

مقایسهٔ کیفی آسانسور پانوراما و آسانسور معمولی

معیار	آسانسور پانوراما	آسانسور معمولی
جلوهٔ معماری	بخشی از نمای ساختمان و عنصر دیداری	معمولاً پنهان در چاه بسته
طراحی و اجرا	نیازمند هماهنگی سازه، نما و شیشه	ساده‌تر و متداول‌تر
نگهداری	علاوه بر سرویس فنی، نظافت منظم شیشه‌ها	سرویس فنی متداول
حریم خصوصی کاربر	کمتر؛ برای برخی افراد با ترس از ارتفاع ناخوشایند است	بیشتر

نگهداری آسانسور پانوراما

علاوه بر سرویس دوره‌ای قطعات مکانیکی و برقی، شیشه‌ها باید به‌طور منظم بازدید شوند و هرگونه ترک، لب‌پریدگی یا شل شدن اتصالات شیشه سریعاً بررسی شود. در آسانسورهای بیرونی، کنترل آب‌بندی، زنگ‌زدگی سازهٔ فلزی و سلامت قطعات در معرض رطوبت اهمیت بیشتری دارد. برای ایده‌گرفتن دربارهٔ طرح داخلی می‌توانید مطلب دکور کابین آسانسور و برای آشنایی با نمونه‌های مشابه، صفحهٔ آسانسور شیشه‌ای را ببینید.

اگر برای پروژهٔ خود به آسانسور پانوراما فکر می‌کنید، پیش از نهایی کردن نقشهٔ نما با کارشناسان هیراد صنعت به شمارهٔ ۰۲۱ـ۴۴۲۹۶۳۲۳ مشورت کنید تا امکان‌سنجی فنی از همان مرحلهٔ طراحی انجام شود.